

Montagevejledning til The End kabinet

Kittet indeholder:

- ☐ 4 Gummifødder
- ☐ 24 Torxskruer (T15 bit/Ø3,5mm bor)
- ☐ 2 M4x20
- ☐ 2 M4 møtrikker og skiver
- ☐ 1 M6x80 bræddebolt
- ☐ 1 M6 møtrikke og skive
- ☐ 1- Blå 3mm LED
- ☐ 1 Forplade
- ☐ 1 Top/bund og bagplade

Du skal derudover bruge:

- ☐ Ø3,5mm metalbor
- ☐ Boremaskine
- ☐ T15 bit med tilhørende skruetrækker/maskine
- ☐ Diverse håndværktøj

Monter først top og bundplade på kølepladerne og sæt herefter kabinettet på et plant underlag, så det hviler på skruehovederne. Læg frontpladen an mod kabinettets forende så hullerne er ud for kølepladernes skruehuller og bor for gennem frontpladen. Fjern frontpladen og bor helt igennem. Bagpladen monteres tilsvarende bortset fra den placeres så den passer i bundpladens hak. Når borearbejdet er overstået, renses for spåner og den egentlige montage kan begynde.

6. Print og udgangstransistorer spændes op på kølepladen med hullerne mod bunden.
7. Hvis der er ext. boards med i kittet lægges kølepladerne parvist med til hver side og fortråddingen mellem printene kan nu med fordel monteres på undersiden og lægges pænt, hvorefter kølepladerne spændes fast på bundpladen.
8. Tråde og broer monteres på bundpladen og fortrådes indbyrdes.
9. Formonter ledninger på netdelen til +/- og Gnd. samt +/- til broer og placér den som vist på skitse. Hovednetdelen fortrådes ud til ext. boards'ne for kortest mulig ledningsføring hvis disse benyttes.
10. For- og bagplade monteres sammen med bøsninger mm. og resten af ledningsføringen færdiggøres.

Placering i kabinnet

